

CADRECLIC®

Notice de montage



MONTAGE CADRECLIC® AVEC ANGLES



Saisissez les côtés de votre cadreclic® puis tirer pour ouvrir



Retirer dans un premier temps la protection anti-reflet (PET) puis ajoutez votre visuel



Repositionnez votre protection anti-reflet (PET) et refermer chaque côté du cadreclic®

